FICHA TECNICA



Valvula de Acople Rapido Irrigation System PP 1" con Llave Bayoneta para Hidrante de Riego

- Apertura instantánea con la introducción y giro de la bayoneta. Al retirar la bayoneta la válvula se cierra inmediatamente.
- Fabricada en nylon 6.6 reforzada con fibra de vidrio, muelle de acero inoxidable. Tapa termoplástica.
- Presión de trabajo: 1 – 9 bar
- Caudal máximo: 12 m3/h (3/4")- 16 m3/h (1").
- Perdida de carga a caudal máximo: 0,35 bar.

Característica:

1. Perfectamente adecuado para riego de plantación agrícola, riego de jardín y horticultura.
2. Hecho de material de polietileno de alta calidad, fuerte y duradero, resistente al desgaste, resistente a los impactos.
3. Inserte la válvula de toma de agua y gírela para tomar agua, plug and play, fácil de usar.
4. La salida de los accesorios de varilla de válvula con rosca macho 2in, que es fácil de instalar.
5. Equipo de riego práctico, mano de obra exquisita y larga vida útil

Especificación:
Estado: 100% Nuevo
Tipo de artículo: Riego
Material de la herramienta: PE

Presión de trabajo: 100-400KPA
Aplicación: Jardín,
Cuerpo de la válvula de riego agrícola Diámetro de la rosca inferior: 2
Diámetro de la rosca macho: 2in
Peso: aprox. 985 g.
Altura del cuerpo de la válvula: Aprox. 20,5 cm.
Instrucciones de funcionamiento: Si desea sacar los accesorios de la varilla de la válvula después de insertarlos en el cuerpo de la válvula, debe presionarlos hacia abajo para girar y desenroscar la varilla.

Lista del paquete:
1 cuerpo de válvula,
1 Gancho Bayoneta.

Nota:
1. El extremo sin rosca de la varilla de admisión de agua se inserta en el cuerpo de la válvula, y el extremo roscado es para la salida de agua.
2. Lentamente, cierre la varilla de admisión de agua a lo largo de la montura principal del cuerpo de la válvula y gírela lentamente en sentido horario, y el agua saldrá de la sala de admisión de agua. Después de usar el agua, gire en sentido contrario a las agujas del reloj y siga la rampa para quitar la varilla de agua.
3. El cuerpo de la válvula de admisión de agua está conectado con la tubería subterránea, y la base de la válvula se instala al ras del suelo. Cuando esté en uso, abra la tapa superior, inserte el tubo y la válvula se abrirá automáticamente para conectarse a la fuente de agua y comenzar directamente el riego por aspersión.
4. El vástago de la válvula puede bloquear el cuerpo de la válvula.